Verifone P400,V200C 作業手順



作業開始前にベスカコールセンターに連絡して、ネットワーク開放をする必要がございます

ベスカコールセンターに以下の内容をお伝えくだ ・Verifone設置もしくは交換作業を開始すること ・現場作業を行う店舗名 ・VerifoneのMTID情報	さい
作業対応時間 Tel:0120-224-100 8時~20時 365日	

ベスカコールセンターに連絡して、作業が行えない場合は以下の連絡先にご連絡をお願いいたします

ペイメントポータル事業部サポート専用ダイヤル Tel:050-3816-3055 365日 平日 : 9時~22時 土日祝日 : 9時~18時

Verifoneの作業が完了しましたら、電子マネー決済をご利用の加盟店様の場合

必ず初期認証を実施して頂くようにお願い申し上げます。

※初期認証を実施しない場合は閉設時に日計がおこなわれません。



無断開示・無断複製禁止 TOP SECRET (C) 2025 TERAOKA SEIKO CO., LTD 本資料に掲載されている商品名、ブランド名、ログマークおよび画像等の商標、著作権、肖像権等は、それらの所有者に全て帰属します。



- ① 作業前に、稼働中の Verifone の内部設定を以下②③④の順番でご記録ください
- ② メインメニュー (POS 非連動モード) に入る

Verifoneの黄色ボタンを押しながら0(ゼロ)を押す 店舗パスワードの画面になります 9999(4回)緑色ボタン(O)確定 メインメニュー画面が開きます

③ ローカル IP の確認



					↑スワイプ
メインメニュー	R Ŧ	第末放定	3510-2	ネットワーク	ネットワーク
\$\$.21	1 クレジット	1 パージョン	1 请末P設定	ネットワーク 単語	Pアドレス 10.10.10.101
保守	2 \$5.825	2 アップデート	2 接続先設定	P取得方法 DICP	201220 1000000
POS連動	3 電子マネー	3 ネットワーク		1P7F62	
再起動	4 ハウスプリペイド	4 89xE		*>>722	9-1-914 10.10.10.234
	5 姚末管理	5 管理者メニュー		V-F014	DNS1 5.8.8
25/24(*)#~5.07					D152 1.1.1.1
	× VEVE	X VEYN	X DEAN	x~ 0	<u> 200</u> 0

ご注意:ご契約内容により画面上に「銀聯」「電子マネー」「ハウスプリペイド」等のボタンは表示されません

④ 音量を記録

保守 → 端末管理 → 設定 → 9999 緑色ボタン(確定) → 音量設定 → 音量の%を記録します → 赤ボタン(x) → 赤ボタン(x)

無断開示・無断複製禁止 TOP SECRET (C) 2025 TERAOKA SEIKO CO., LTD 本資料に掲載されている商品名、ブランド名、ログマークおよび画像等の商標、著作権、肖像権等は、それらの所有者に全て帰属します。

⑤ 営業中に Verifone を交換する場合は Web (POS レジ) から「中間計」を印刷します

営業途中で交換すると交換後の決済金額は0円からスタートするため、閉店後のレポートと 合算していただくため中間計を印刷しておきます 印字した中間計レポートは店舗の方に説明してお渡しください。

<P400 Web 接続の場合>

メインメニュー \rightarrow ユーザーセットアップ \rightarrow 次頁 \rightarrow Verifone 関連 \rightarrow Verifone 中間計 中間計印刷後は登録モードに戻してください。

⑥ ベスカコールセンター(0120-224-100)に Verifone 作業開始の連絡

声ガイダンスが流れたら、「3:故障に関するお問い合わせ」を選択 オペレーターにつながったら、Verifone 交換の件をお話しください(下記ご参照) ※繋がらない場合は大変申し訳ありませんが、数分経ってからもう一度お電話願います。

(例)「先日、OOO店様VerifoneP400を設置もしくは交換の件で事前に連絡していた件ですが 宜しいでしょうか。MT-ID 番号は〇〇です。交換用のVerifone の s/n は〇〇です。

※13桁の番号が店舗のVerifone にステッカー添付されています(下記写真)



ベスカコールセンターから折り返し連絡があるまで、予備のVerifone と交換(次頁⑦⑧⑨へ)

Verifone 背面のフタを上にスライドして外します。Verifone に電源 SW はありません。ぶち切りしても大丈夫で す。ケーブルの抜差しは、内部のピンを曲げないように垂直方向に慎重に行ってください。Verifone は電源を入 れてから約1分で起動します。



⑦ Verifone 交換



⑧ 交換した予備機の画面に寺岡ロゴが表示された場合は、他店の引き上げ器物のため出荷時設定を 実施してください。(下記⑨⑩へ進む)<u>※ベスカコールセンターに連絡</u> 正常な予備機は、⑨⑪と進んでください



⑨ ネットワーク設定(店舗のネットワークが固定 IP の場合のみ。DHCP 接続の場合は不要)
 上左図の「正常な予備機」の場合は、初期パスワード→0 5 2 0 緑ボタン(〇)
 『端末 IP 設定』を選択し、前述③で確認した IP アドレスを登録します



無断開示・無断複製禁止TOP SECRET(C) 2025 TERAOKA SEIKO CO., LTD本資料に掲載されている商品名、ブランド名、ログマークおよび画像等の商標、著作権、肖像権等は、それらの所有者に全て帰属します。

前頁、上右図の起動時の画面に寺岡ロゴが表示された端末は、前述②③の順番でローカル IP を設定します(IP アドレス入力時の 0 は省いて入力します。例 192.168.1.11) 画面の表示に従って、IP アドレス等の登録を進めてください。

※IP アドレスを登録して自動再起動したときに下記⑩の出荷時設定が自動で作動した場合は⑪へ進んでく ださい



⑩ 出荷時設定 (注:起動時に寺岡ロゴが出た端末のみ実施)

保守 → 端末管理 → 管理者メニュー → 0 5 2 0 確定 → 出荷時設定

0	0	3	•	0
	保守	端末設定	管理者メニュー	管理者メニュー
1 集計	1 クレジット	1 バージョン	П	1 出荷時設定
2 保守	2 銀聯	2 アップデート	•	
3 POS連動	3 電子マネー	3 ネットワーク	管理パスワード	
4 再起動	4 ハウスプリペイド	4 設定	****	
	5 端末管理	5 管理者メニュー	~~~~	
トレーニングは[*]キーを押下 X リセット	× 9895	X Utyk	中止 確定 × O	× リセット
[保守]を選択してください	[端末管理]を選択してくださ い。	[管理者メニュー]を選択して ください。	管理バスワード"0520"を入力 して[O]ボタンを押してくだ さい。	[出荷時設定]を選択して確定 を押してください。

※インターネット回線が不通の場合は出荷時設定ができません。出荷時設定時にエラーが出る場合は LAN ケーブルの抜き差し、HUB の確認などを実施してください。

5

① MTID の登録 ※ベスカコールセンターから準備完了の連絡が来たら MTID の登録を開始

「セットアップ画面」の『初期パスワード』 → 『 0520 』 → 確定〇 『セットアップ』を選択 MTID が表示されたら、13 桁のMTID 番号を入力し、確定〇 自動再起動時間は店舗の営業時間外に登録してください(画面が表示されないこともあります) tykypy = tyky



② クレジット、銀聯の疎通確認を実施します(ご契約がある場合)

保守 → クレジット → <mark>疎通確認</mark> → 緑ボタン(O) → 赤ボタン(\times)

 $(R \oplus \rightarrow 銀 \oplus \longrightarrow mathrmal{matrix} \rightarrow k \pi s \to h \pi s \to h$

③ 電子マネーの初期認証、疎通確認を実施します(ご契約がある場合)

保守 → 電子マネー → 初期認証 → 99999 緑ボタン(〇) → 緑ボタン(〇) → 赤ボタン(×)

保守 → 電子マネー → 疎通確認 → 9999 緑ボタン(O) → 緑ボタン(O) → 赤ボタン(×)

- ④ 訓練モードにしてクレジット会計します
 訓練モードの時は Verifone P400 の右上に初心者マークが表示されます
- ⑤ 作業が完了したら、ベスカコールセンター(0120-224-100)に連絡をしてください

<新規端末のバージョンについて>

2023 年よりデジアイズ出荷しております Verifone 端末につきましては、

最新のバージョンとなります

Verifone に修理対応、代替機はございません。故障した場合は交換となります。

内部を開けようとしたり無理な衝撃を加えるとTAMPERとなります。

※TAMPERとは改ざん防止自己破壊機能

<1> 端末が完全に動かない状態(TAMPER のとき)、本稼働まで余裕がある場合

※TAMPER 時でも、設定しております IP アドレスの確認ができます

①「Login」をタッチ	②「Login」をタッチ	③「 supervisor 」をタッチ	④ PASSWORD
	Logn ConnectioNLD	Users (Prod)	
⑤「Administration」をタッチ	⑥「Communications」をタッ	チ ⑦「Ethernet」をタッチ	⑧「 eth0 」をタッチ
Main (Prod)	Determe Determe Thezone Communications Remove user bundle Display Language VH3 Tools Screedt Ellines	Communications Ethernet Ethernet PV6 USB Casegot Settings Geolocation	ero
Speed Aussiant Padress Padress	Nesk 255.255.255.0 Calibritary 159.168.1.1 DHS 1 255.255.25 Calibritary 159.168.1.1 DHS 1 255.25 Calibritary 159.168.1.1 DHS 1 255.25 DHS 2 11.1.1 Presence 62:00 NAC Address 60:07:08:58:21:00 AFTU	IP address → Mask → Gateway → DNS1 → DNS2 →	 → IPアドレス → ネットマスク → ゲートウェイ → DNS1 → DNS2

無断開示・無断複製禁止TOP SECRET(C) 2025 TERAOKA SEIKO CO., LTD本資料に掲載されている商品名、ブランド名、ログマークおよび画像等の商標、著作権、肖像権等は、それらの所有者に全て帰属します。

7

※ 解説 MTID とは

その決済端末のマスター情報(企業、店舗名、決済に関する各種契約情報等)をVerifoneにダウンロードするための13桁の番号です。最初の6桁が企業コード。次の4桁が店舗コード。最後の3桁は連番。

メンテ拠点の営業所で保守用の Verifone 本体をご用意する場合は、SFI 入力時に

「MTID の登録なしで出荷してください」として発注してください。

- <3> 下記の PLU で端末を発送してください。
- •P400Dual Head PLU : 33813
- •P400Single Head PLU : 33890
- ・V200C セット PLU: 33802
- ペイメントポータル事業部にて作成しております TERAOKA グループ向けサイトより

Verifone の発注時の PLU や、各種資料の確認ができます。

[URL]

https://www.payoss-system.com/tera166831/

